

知って得する
白洋舎からのお便り

ふんわり

衣類の手洗い



衣類によって、ご家庭の洗濯機で洗えるものと洗えないものがあります。
手洗いマークが付いているものは、以下の手順で手洗いができます。

洗濯機OK



洗濯機NG



① 洗濯液の準備

洗濯桶に30℃以下の水を用意します。
ここに、洗剤*をパッケージの使用量
に従って計量し、溶かします。

*マーク内に“中性”の表記がある場合は必ずお
しゃれ着洗い用などの中性洗剤を使用します。



② 衣類の準備

エリやソデなど、汚
れたところが表に出
るように、洗濯桶の
サイズに合わせて四
角形にたたみます。



③ 洗 い

手洗いマークの“手洗い”とは、基本的には押し洗いです。
衣類に洗濯液を通すイメージで、優しく押し沈めた後、
下から持ち上げるように浮かせる、を繰り返します。強く
揉んだり、こすったりしないように！
汚れの強い部分は、つかみ洗い、スカーフなどは振り洗
いをしましょう。



<押し洗い>



<つかみ洗い>



<振り洗い>

④ すすぎ


洗濯液を水に変え、やさしく
10～15回、押し洗いの要領
ですすぎます。
水を変えてもう一度、同じ手
順ですすぎます。

⑤ 脱 水

洗濯機で脱水をします。時間
は30秒～1分で充分です。
薄地やシワになりやすいもの
は、バスタオルなどに水分を
移す方法も良いでしょう。

⑥ 干し方

ニットは伸びやすいの
で、ハンガーにかけず
に、ネットの上で平干し
にするか、二つ折りにし
て竿に干しましょう。



白洋舎では、手洗いマークの衣類も、素材や汚れに応じた洗浄方法で洗い上げ、プロの技術で仕上げます。
洗浄だけでは除去の難しいシミは、しみ抜きで承ります。
汗を多くかくシーズン、白洋舎の水洗いクリーニングをぜひお試しください。